

Instructions d'emballage PK- N2GALFC

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et observer tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et à la doublure étanche. **(Voir règlement IATA, Section 5 / OACI IT, Section 4)**. Toute dérogation à cette procédure d'emballage peut invalider la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les États-Unis. Si d'autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage

Article	Description	Qté
BX-86	Caisse	1
MT-USPCGAL	Contenant un gallon avec couvercle	2
RL-CJ7	Anneau Ringlok®	2
FO-KF28P	Tampon mousse (contenant un gallon)	4

Figure 1.



Éléments requis pour l'assemblage fournis séparément

MSST-1	Ruban transparent 3M # 305 48mm ou équivalent
--------	---

Renseignements importants

Chaque colis assemblé ne doit pas excéder une masse brute de	15.8kg/ 34.76lb
Densité maximale du liquide	1.51
Le couvercle une fois fermé doit être égal avec le dessus du contenant	

Assemblage:

1. Replier les rabats inférieurs et sceller le joint central avec deux (2) bandes de ruban adhésif transparent, 3M #305, 48 mm, ou l'équivalent. Prolonger le ruban au-delà de chaque bord par au moins 2".
2. Placer deux (2) tampons mousse avec la forme du contenant vers le haut (Figure 2).
3. Ne pas remplir chaque contenant à pleine capacité. Laisser suffisamment d'espace libre dans chaque récipient pour l'expansion du liquide. Fixer un couvercle sur chaque contenant.
4. Fixer un anneau sur chaque contenant. S'assurer que l'anneau est fixé de façon uniforme et s'insère bien en place sur chaque contenant. (Figure 3).
5. Placer un contenant en position vertical sur un tampon mousse dans la caisse. Pour Ringlok® seulement, aligner les pattes avec les encoches dans le tampon mousse (Figure 4).
6. Placer un tampon mousse, avec la forme du contenant vers le bas, par-dessus chaque contenant. S'assurer que les pattes s'encastrent dans les encoches du tampon mousse (Ringlok® seulement) (Figure 5).
7. Replier les rabats supérieurs et sceller le joint central tel que décrit à l'étape 1. (Figure 6).
8. Marquer et étiqueter chaque colis conformément aux règlements appropriés. Au moins un (1) code de normalisation et deux (2) marques «sens de chargement» doivent apparaître sur chaque caisse.

Figure 2.



Figure 3.



Figure 4.



Figure 5.



Figure 6.

