

Instructions d'emballage PK-Battery 3 (Canada)

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et observer tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et à la doublure étanche. **(Voir règlement IATA, Section 5 / OACI IT, Section 4).** Toute dérogation à cette procédure d'emballage peut invalider la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les États-Unis. Si d'autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage

Article	Description	Qté
BX-BX0001001	Caisse 17" x 13 ¼" x 13 ½"	1
BI-BSS10	Sac étanche 43" x 48"	1
BI-BSS18	Sac antistatique (18" x 24")	1

Éléments requis pour l'assemblage fournis séparément:

AB-VERM4	Vermiculite matériau absorbant. Utiliser la quantité suffisante d'absorbant pour absorber tout le contenu liquide. Tous les espaces vides devront être remplis.
PA-MSST4	Ruban adhésif en poly 3M #375, 48mm



Renseignements importants:

Chaque colis assemblé ne doit pas excéder une masse brute de	31 kg/68.2 lb
La masse brute des récipients intérieurs ne doit pas excéder	26 kg/57.20 lb
Épaisseur de matériau de bourrage - dessus/dessous	2"
Épaisseur de matériau de bourrage – parois intérieurs	2"

Cet emballage est conçu pour l'expédition des ACCUMULATEURS électrique REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, UN2794. Non destiné aux piles au lithium.

Non destiné pour l'expédition d'accumulateurs endommagés ou ayant une fuite

Assemblage:

1. Replier vers l'intérieur les rabats inférieurs. Sceller le joint central avec une (1) bandes de ruban adhésif en poly 3M #375, 48 mm (se chevauche au milieu). Prolonger le ruban au-delà de chaque bord par au moins 2". (Figure 1)
2. Recouvrir le fond et les parois intérieurs de la caisse avec le sac étanche.
3. Ajouter la Vermiculite dans le sac; ajouter 2" dans le fond.
4. Placer l'accumulateur dans la caisse en position verticale.
5. Ajouter la vermiculite pour remplir tous les espaces (Figure 2 & 3), replier le sac étanche (Figure 4).
6. Replier les rabats supérieurs et sceller la caisse tel que décrit à l'étape (1). (Figure 5).
7. Au moins un (1) code de normalisation ONU et deux (2) marques sens du chargement doivent apparaître sur chaque emballage.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

