

Instructions d'emballage PK- NQTC/NQTCA

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et respecter toutes les réglementations de transport appropriées. Pour le transport de matière liquide par voie aérienne, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et au revêtement étanche. (Voir section 5 du règlement IATA /section 4 des IT de l'OACI / du 173.27 du US 49 CFR). Toute dérogation à cette procédure d'emballage rendra l'emballage non conforme et annulera la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFR pour l'obligation de conservation des dossiers aux É.-U. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, contacter ICC Centre de Conformité au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage

Article	Description	Qté
BX-30CA	Caisse	1
IN-30CA1	Insertion découpée (1 récipient)	1
MT-PCQUA	Contenant rond, pinte avec couvercle	1
RL-CJ8	Anneau Ringlok®	1 ou
PC-CLIPS	Agrafes métalliques pour contenant	4

Autres éléments requis pour cet emballage fournis séparément:

PA-MSST4	Ruban adhésif transparent 3M #375, 48mm
----------	---

Renseignements importants:

Chaque colis assemblé ne doit pas excéder une masse brute	4.0kg / 8.8lb
Densité maximale des liquides	1.8
Le couvercle doit être égal au rebord supérieur du contenant	

Figure 1



Assemblage:

1. Replier les rabats inférieurs entrecroisés et sceller le joint central avec une (1) bande de ruban adhésif transparent 3M #305, 48mm. Prolonger le ruban adhésif au-delà de chaque bord par au moins 2 po.
2. Assembler l'insertion découpée pour un (1) contenant avec les deux rabats plus longs pointant vers le haut et les deux rabats plus courts pointant vers le bas et placer dans la caisse. (Figure 2).
3. Ne pas remplir les contenants intérieurs à pleine capacité de liquide. Laisser suffisamment d'espace libre pour l'expansion. (49 CFR173.24(h) ou IATA 5.0.2.8).
4. Bien fermer le couvercle afin qu'il soit égal au contenant.
5. Fixer les quatre agrafes métalliques (également espacées) ou un (1) anneau Ringlok® sur le couvercle du contenant. S'assurer que chaque agrafe est bien fixée en place avec le crochet à double extrémité par-dessus le rebord extérieur du contenant.
6. Placer le contenant en position verticale dans la caisse. (Figure 3).
7. Replier les rabats supérieurs entrecroisés et sceller le joint central tel que décrit à l'étape 1. (Figures 4 et 5).
8. Maquer et étiqueter chaque colis conformément aux règlements applicables. Au moins un (1) code de normalisation UN et deux (2) marques « sens de chargement » doivent apparaître sur chaque emballage.

Figure 2.



Figure 3.



Figure 4.



Figure 5.

